



Инструкция по установке светильников и профиля DL18519 под шпаклевку.

1. Вырезать потолочную нишу под светильник шириной 51мм и длиной, соответствующей длине светильника +1мм.
2. Установить блок питания светильника. Нанести монтажный клей на край ниши. Другой вариант установки: просверлить предварительно монтажные отверстия в монтажной рамке светильника.
3. Соблюдая полярность, подсоединить светильник к блоку питания. Установить светильник в нишу и плотно прижать. Другой вариант установки: прикрепить светильник саморезами к потолку.
4. На стык светильника и гипсокартона приклеить армирующую сетку для штукатурки.
5. и 6. Произвести штукатурные и покрасочные работы
7. Установить рассеиватель.

